「よくわかる測量実習（増補）」正誤表

---

p.12　下から 8〜7 行目

[誤]　l：測定した長さ　　[正]　l：支持点間の距離

---

p.42　表 9.3 脚注 2 行目，4 行目

[誤]　読み　　[正]　測定角

---

p.43　表 9.4 右端の列（備考）

[誤]　仮読み $71^\circ 40'$　　[正]　仮読み $72^\circ 14'$

---

p.46　下から 3 行目（x と y が逆）

[誤]　$E_L = \sum L_i + y_1 - y_n$　　$E_D = \sum D_i + x_1 - x_n$

[正]　$E_L = \sum L_i + x_1 - x_n$　　$E_D = \sum D_i + y_1 - y_n$

---

p.69　図 16.1 注釈 3 行目，5 行目，7 行目

[誤]　曲線点,　VA = VB：(T.L.),　外割

[正]　曲線中点,　VA = VB：接線長 (T.L.),　外線長

---

p.116　下から 4 行目

[誤]　体積　　[正]　土量

---

p.122　11〜12 行目（下記の文章が重複）

この写真の傾きは気泡の両端の値を平均して求まる。

---

p.122　下から 7 行目

[誤]　$\triangle a_1 a_2 \mathrm{I} \backsim \triangle \mathrm{IIIA}$　　[正]　$\triangle a_1 a_2 \mathrm{I} \backsim \triangle \mathrm{I\,II\,A}$

---

p.127　図 27.8 注釈 1 行目

[誤]　立体視　　[正]　実体視

---

p.135　参図 5 図説

[誤]　球面脚部　　[正]　球面脚頭